


**MANUAL DE INSTRUÇÕES MODELOS 7X50 – 10X50****AJUSTE D.I.P. -**

Determine a distância Inter pupilar ajustando o corpo dos binóculos a seus olhos até poder ver um círculo visual

**AJUSTE DE FOCO DOS BINOCULOS:**

- feche seu olho direito e mire um objeto com o seu olho esquerdo. Foque os binóculos girando o anel do FOCO central ate que a imagem seja visualizada nitidamente.
- Abra o seu olho direito e feche o esquerdo, Gire o anel Ocular direito até que o objeto seja visualizado nitidamente

**OCULARES COM ABAS DE BORRACHA DOBRÁVEIS**

Caso os binóculos tenham lentes oculares com abas dobráveis de borracha, use as abas desdobradas se for usar os binóculos sem óculos e dobrada se for usar com óculos.

Este modo proporciona mais conforto ao usuário.

**COMO CUIDAR DE SEUS BINÓCULOS**



Ao limpar os binóculos use o pano que acompanha o kit ou no caso de outro, use apenas os de tecido macio e antipelugem

Para extrair resíduos use um pano com uma ou duas gotas de álcool, somente nas áreas sem cristal ótico.

Guarde seus binóculos em local seco e livre de umidade

**CUIDADOS ESPECIAIS DEVEM SER TOMADOS NO TRANSPORTE DOS BINÓCULOS POIS ATÉ LEVES IMPACTOS PODEM ALTERAR A QUALIDADE DE PRECISÃO DAS LENTES, RESULTANDO EM ALGUNS CASOS EM DUPLA VISÃO**

**NUNCA OLHE DIRETAMENTE PARA O SOL E SUAS PROXIMIDADES, OS DANOS AOS OLHOS DO OBSERVADOR PODEM SER IRREVERSÍVEIS.**



**GARANTIA LIMITADA 6 MESES POR DEFEITO DE FABRICAÇÃO**